Einlesen neuer Repeater und Relaislisten

- Programm CS-5100 öffnen
- Mit „File“ und „Open“ die .ICF Datei von der Speicherkarte des ID-5100 laden. Die .ICF Datei findet man dort im Ordner „Settings“
    - Falls man per Kabel das ID-5100 ausliest, dann auf „Clone Read“ (Computersymbol in der Menüleiste) klicken.
- Im linken Fenster auf „Digital“ und „Repeater List“ klicken. (+)
- Einen freien Platz von 01 – 30 auswählen und draufklicken.
- Anschließend in der Menüleiste „File“ und „Import“ und „Group“ anklicken.
- Dort dann die „DL_FM-Relais_2014.csv“ öffnen.
- Erscheinende Abfrage mit „OK“ bestätigen.
- Nun werden die FM-Relais importiert. Sollte eine Overflow Meldung erscheinen, dann reichen die Speicherplätze des ID-5100 nicht mehr für die ca. 700 Relais aus. Dann bitte nicht benötigte Gruppen aus der Repeater-List löschen und den Import nochmals versuchen.
- Anschließend in der Menüleiste „File“ und „Save“ wählen, oder per Kabel die Informationen in das Gerät schreiben mit „Clone Write).
- Zum Schluß das Gerät ausschalten und wieder einschalten.
- Funktionskontrolle am Gerät mit „DR“ und „Near-Repeater“ und „Near Repeater (FM)“
- Gerät sollte nun die FM-Repeater in der Nähe anzeigen.

Die Vorgehensweise ist beim ID-51Plus identisch.

Vy 73 de DG9FFM